



IMPORTADOR: WorldBrands: C/ Pouet de Nasío s/n parcela 5 nave B2 Sector 14. 46190 Ribaroja del Turia (Valencia, Spain)

PRECAUCIÓN: No toque la antena mientras juega o la distancia de control del coche se verá afectada. Cambie las pilas si la potencia disminuye. Extraiga las pilas cuando no vaya a usarlo durante un largo periodo de tiempo.

Mantenga el juguete alejado del calor directo.

No sumerja el juguete en agua ya que puede dañar los componentes electrónicos.

En un entorno con descarga electrostática, el juguete puede funcionar mal y requerir que se vuelva a encender.

No coja el vehículo en movimiento

Mantenga las manos, el pelo y la ropa alejados de los neumáticos y cuando el interruptor esté ON.

Evite golpear a personas, animales y a los muebles de la casa.

Utilícese bajo la vigilancia de un adulto.



¡ADVERTENCIA! No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas que pueden ser ingeridas o inhaladas y producir asfixia.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS PILAS

- Mantener las pilas lejos del alcance de los niños pequeños.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Asegúrese de poner las pilas correctamente, con los signos + y - según la ilustración.
- Sustituir todas las pilas al mismo tiempo y no mezclar diferentes pilas, o pilas nuevas con pilas usadas.
- No usar pilas recargables. Utilizar siempre pilas iguales o equivalentes a las recomendadas.
- No intentar recargar pilas que no sean recargables.
- Las pilas gastadas deben ser retiradas del juguete.
- Los terminales del juguete no se deben cortocircuitar.
- Una vez retiradas las pilas asegúrese que el compartimento está correctamente cerrado.
- Recomendamos el uso de pilas alcalinas.

UTILÍCESE BAJO LA VIGILANCIA DE UN ADULTO.
LOS COLORES Y ESPECIFICACIONES PUEDEN VARIAR RESPECTO A LA FOTO.



RAEE. Cuando este aparato se encuentre fuera de uso, extraiga las baterías y guárdelas en forma separada. Lleve los componentes eléctricos a los puntos de recolección local de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Los demás componentes pueden eliminarse junto con los desechos domésticos.



El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas, pilas recargables, pilas de botón, paquetes de pilas, etc. no deben desecharse junto con la basura doméstica. Las pilas son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Proteja el medio ambiente contra riesgos para la salud. Al final de la vida útil del juguete, use una herramienta casera para desmontar el producto y sacar la pila integrada, o abra el compartimento de las pilas para retirarlas. Deseche las pilas de acuerdo a la regulación local sobre su desecho selectivo o reciclaje.


ES

Por medio de la presente WorldBrands S.L declara que el juguete cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/EU. Puede consultar la Declaración de Conformidad, Doc Tornado Max XT180790, en el siguiente enlace: <http://www.worldbrands.es/es/declaraciones-de-conformidad>


RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SÍNTOMAS	CAUSAS	SOLUCIÓN
El vehículo no reacciona, o no reacciona correctamente a la operación de la emisora.	- Una interferencia de alta frecuencia ocurrida cerca de líneas de alto voltaje, transformadores y algunos tipos de edificios. - La batería se está agotando.	- Evitar estos lugares o escoger otro sitio donde utilizar el vehículo. - Cambie las pilas de la emisora por unas nuevas.
Pérdida de control.	- Otro vehículo radio control que usa el mismo tipo de frecuencia se encuentra cerca. - Fuera del radio de control.	- Transládese a otro sitio donde se encuentre fuera de la interferencia del otro vehículo. - Aproxímese al vehículo para estar dentro del radio de control
El vehículo avanza despacio, erráticamente, o no avanza.	- Las pilas no se han colocado correctamente en el compartimento - La batería se está agotando. - Ha quedado atrapado pelo, alfombra o suciedad en las ruedas.	- Comprobar la polaridad y colocación de las pilas. - Sustituya las pilas - Retire con cuidado estos materiales extraños.


FUNCIONES DEL MANDO




1. Mueva ambas palancas hacia arriba: el coche se desplazará recto hacia adelante.




2. Mueva ambas palancas hacia atrás: el coche se desplazará hacia atrás.




3. Mueva la palanca izquierda hacia arriba: el coche realizará giros 360° hacia la derecha (si la mueve hacia abajo, girará hacia la izquierda).




4. Mueva la palanca derecha hacia arriba: el coche realizará giros 360° hacia la izquierda. (si la mueve hacia abajo, girará hacia la derecha).




5. Mueva la palanca izquierda hacia arriba y la palanca derecha hacia abajo al mismo tiempo: el coche girará hacia la derecha haciendo giros 360°. O al revés, hacia la izquierda.



6. Mueva ambas palancas hacia arriba y cuando se esté desplazando en línea recta, mueve una de las palancas hacia abajo: el coche girará sus ruedas hacia delante.



7. Mueva ambas palancas hacia arriba y cuando se esté desplazando en línea recta, mueve una de las palancas hacia abajo: el coche girará sus ruedas hacia atrás.




8. Mueva ambas palancas hacia arriba y cuando se esté desplazando en línea recta, mueve ambas palancas hacia abajo: el coche se volteará.

ON/OFF: para empezar a jugar coloque en ON el interruptor del coche. Cuando termine de jugar coloque el interruptor en posición OFF.


ADVERTENCIA: los efectos descritos en este manual pueden no funcionar en superficies pulidas.

PILAS DEL MANDO




Desatornille la tapa de la emisora deslice en la dirección que indica la flecha; coloque, con la polaridad correcta, 2 pilas de 1.5V (incluidas) y cierre y atornille la tapa.

BATERÍA DEL VEHÍCULO



Desatornille la tapa externa del vehículo. Recargue la batería de 4.8V 400mAh Li-Ion (incluida) con el cable USB conectado a una batería portátil, a un cargador de móvil, a un cargador de coche o a un ordenador; cuando esté completamente cargada coloquela en su compartimento y cierre la tapa. Durante la carga la luz del cargador se encenderá. La luz se apaga cuando la carga se ha completado.



Coloca las pilas asegurándose que la polaridad + / - es la correcta.



CAUTION: Do not touch the antenna while playing or the car distance control will be altered.
 Replace the batteries if the power decreases.
 Remove the batteries if you are not going to use it for a long time.
 Keep the toy away from direct heat.
 Do not submerge the toy into water that can damage the electronic assemblies
 Under the environment with electrostatic discharge, the toy may malfunction and require user to reset the toy.
 Do not pick up the vehicle in motion
 Keep hands, hair and loose clothing away from tires when toy is switched on.
 Avoid beating persons, animals or things

BATTERY WARNINGS:

- Keep batteries away from small children.
- Battery must be replaced by an adult.
- Make sure the batteries are inserted correctly, with the +/- signs as shown.
- Replace all batteries at the same time.
- Always use the same or equivalent battery to the recommended ones.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Used batteries should be removed from the game.
- The game terminals must not be short-circuited.
- After removal of batteries, ensure the compartment is properly closed.
- We recommend using alkaline batteries.

FOR USE UNDER ADULT SUPERVISION

COLOURS AND SPECIFICATIONS MAY VARY FROM PHOTO.



WEEE. When this device can no longer be used, extract the batteries and store them separately. Take the electrical parts to your local electrical and electronic waste collection point. The remaining parts can be discarded along with normal household waste.



The crossed-out dustbin symbol indicates that batteries, rechargeable batteries, button cells, battery packs, etc. must not be put in the household waste. Batteries are harmful to health and the environment. Please help to protect the environment from health risks. If the toy is out of use, please use common household tool to break the product for built-in rechargeable battery operated toy or unscrew the battery door for replaceable battery operated toy, then take the battery out from the toy. Dispose of battery in accordance with your local battery recycling or disposal laws.



WARNING! Not suitable for children under 3 years of age.
 Contains small parts that could be swallowed or inhaled by a child and that can cause choking.


EN

Through this WorldBrands SL declares that the toy meets the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU. You can view the Declaration of Conformity, Doc Tornado Max XT180790, on the following link: <http://www.worldbrands.es/es/declaraciones-de-conformidad>


TROUBLESHOOTING

SYMPTON	CAUSE	SOLUTION
Vehicle does not react, or react poorly to the transmitter.	- High-frequency interference occurred near to high-voltage lines, transformers and some types of building. - The transmitter batteries are weak.	- Avoid this, if possible, or choose another place to operate the vehicle. - Change new battery in the transmitter.
Loss of control.	- Another radio control vehicle using the same frequency and channel is operated near your vehicle. - Out of transmission range.	- Move to another place without radio frequency interference from other devices. - Stay closer to be in the radio control range.
Vehicle runs slowly, erratically or does not run.	- Batteries are not installed correctly. - Weak batteries. - Hair, carpet or dirt might be trapped between wheels.	- Check the batteries polarity and connection. - Replace them with new ones. - Carefully remove the foreign materials.


THE BASIC OPERATIONS




1. By moving both joysticks forward at once, both wheels rotate forward and the vehicle moves in a straight line.




2. By moving both joysticks backward at once, both wheels rotate backward and the vehicle moves in a straight line.




3. By moving the left joystick forward, left wheel rotates forward and the vehicle turn right. By moving it backward, left wheel rotates backwards and the vehicle turn left.




4. By moving the right joystick forward, right wheel rotates forward and the vehicle turn left. By moving it backward, right wheel rotates backwards and the vehicle turn right.




5. By moving the left joystick forward and right joystick backward, the vehicle will spin to the right. By moving them in the opposite direction, the vehicle will spin to the left.



6. Move both joysticks forward at once, and when the vehicle is high-speed, quickly move one joystick to the backward position. The vehicle will do tornado effects.



7. Move both joysticks backward at once, and when the vehicle is high-speed, quickly move one joystick to the forward position. The vehicle will do tornado effects.




8. Move both joysticks forward at once, and when the vehicle is high-speed, quickly move both joysticks to the backward position. The vehicle will swing. By moving them in the opposite order it will swing in the contrary.

ON / OFF: to start playing, switch ON the car. After playing, place the switch in the OFF position.


WARNING: The effects described in this manual may not work on polished surfaces

TRANSMITTER BATTERIES




Unscrew the transmitter cover and slide it on the arrow's direction; place, with the correct polarity, two 1.5V batteries (included) and close.

BATTERY IN THE CAR



Unscrew the outer battery cover of the vehicle. Load the 4.8V 400mAh Li-Ion rechargeable battery pack via USB and a battery pack, a mobile USB charger, a car USB charger or a computer. When it is completely charged, put the battery inside the vehicle and close the outer battery cover.

During charging light is ON. When the charge is completed the light is OFF.



Insert batteries making sure you follow the designated + / - signs.



PRECAUÇÃO: Não toque na antena durante a utilização, caso contrário, a distância de controlo do carro será afetada. Se a potência diminuir, substitua as pilhas.

Retire sempre quando não utilizado durante um período prolongado. Mantenha o brinquedo longe de calor direto.

Não submergir o brinquedo em água pois pode danificar os componentes electrónicos.

Num caso de descarga eletrostática, o brinquedo pode funcionar mal e deve ser configurado novamente.

Não pegue no veículo em movimento.

Mantenha as mãos, o cabelo e a roupa folgada afastados dos pneus e dos cubos da roda e quando o brinquedo estiver ligado (ON).

Evite bater em pessoas, animais ou mobiliário.



ADVERTÊNCIA! : Não indicado para crianças com idade inferior a 3 anos. Contém peças pequenas que podem ser ingeridas ou inaladas pela criança e provocar asfixia.

PRECAUÇÕES COM AS PILHAS

- Manter as pilhas longe do alcance das crianças pequenas.
- A substituição das pilhas deve ser realizada por um adulto.
- Certificar que as pilhas são colocadas corretamente, com os sinais + e - de acordo com as ilustrações.
- Substituir todas as pilhas ao mesmo tempo e não misturar diferentes tipos de pilhas, ou pilhas novas com pilhas usadas.
- Não usar pilhas recarregáveis. Utilizar sempre pilhas iguais ou equivalentes às recomendadas.
- Não tentar recarregar pilhas que não sejam recarregáveis.
- As pilhas usadas devem retirar-se do jogo.
- Os terminais do jogo não se devem cortocuitar.
- Uma vez substituídas as pilhas, certificar-se que o compartimento está corretamente fechado.
- Recomendamos o uso de pilhas alcalinas.

A UTILIZAR SOB A VIGILÂNCIA DE ADULTOS.

CORES E ESPECIFICAÇÕES PODEM VARIAR EM RELAÇÃO À FOTO.



RAEE. Quando esta peça se encontrar fora de uso, retire as pilhas e guarde-as de forma separada. Leve os componentes eléctricos aos pontos de recolha de local para equipamentos eléctricos e electrónicos domésticos. Os restantes componentes podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.



O símbolo riscado do cesto papéis indice que as baterias, as baterias recarregáveis, as pilhas de botão, os conjuntos de baterias, etc. não devem ser tirados no lixo doméstico. As baterias são prejudiciais para a saúde e ambiente. Ajude a proteger o ambiente contra os riscos para a saúde. Diga aos seus filhos que devem de as tirar nos pontos de recolha seletiva, para serem recicladas corretamente.


ES

Através deste WorldBrands SL declara que o brinquedo cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 2014/53/EU. Você pode consultar a Declaração de Conformidade, Doc Tornado Max XT180790, no seguinte link: <http://www.worldbrands.es/es/declaraciones-de-conformidad>


SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SINTOMAS	CAUSAS	SOLUÇÃO
O veículo não reaja ou não reagem adequadamente para o funcionamento da estação.	- A interferência de alta frequência ocorreu perto de linhas de alta tensão, transformadores e alguns tipos de edifícios. - A bateria está fraca.	- Evite estes lugares, ou escolher um outro lugar para usar o veículo. - Substitua as pilhas da estação com os novos.
Perda de controle.	- Outro veículo controle de rádio usando a mesma frequência fica nas proximidades. - Controle de Raio exterior.	- Passar para outro lugar onde não há interferência externa de outro veículo. - Acesso ao veículo estar dentro do raio de controlo.
O veículo avança devagar, de forma irregular, ou não ir.	- As pilhas não estão correctamente colocados no interior do compartimento. - A bateria está fraca. - Você foi preso cabelo, carpete ou sujeira entre as rodas.	- Verifique a polaridade e ligação das baterias. - Substitua as pilhas. - Remover estes materiais estranhos com cuidado.


FUNÇÕES DO TRANSMISSOR




1. Ao mover ambas as alavancas ao mesmo tempo para a frente, o carro desloca-se em linha reta para a frente.




2. Ao mover ambas as alavancas ao mesmo tempo para trás, o carro desloca-se em linha reta para trás.




3. Ao mover a alavanca esquerda para a frente a roda esquerda roda para à frente e o veículo vira à direita.




4. Ao mover a alavanca esquerda para trás a roda esquerda roda para trás o Veículo vira à esquerda.




5. Ao mover a alavanca esquerda para a frente e a alavanca direita para trás, o Veículo começa a rodar sobre si mesmo para a direita. Ou vice-versa, para a esquerda.



6. Mover ambas as alavancas ao mesmo tempo para a frente e quando o veículo alcançar velocidade, rapidamente mova uma alavanca à posição de retrocesso. O veículo fará efeito tornado.



7. Mover ambas as alavancas ao mesmo tempo para a trás e quando o veículo alcançar velocidade, rapidamente mova uma alavanca para o frente. O veículo fará efeito tornado.




8. Mover ambas as alavancas ao mesmo tempo para a frente e quando o veículo alcançar velocidade rapidamente mova ambas as alavancas à posição de retrocesso. O coche voltará-se-á.

ON / OFF: para começar a jogar, liga o interruptor do carro. Quando terminar de jogar, coloque o interruptor na posição OFF.


ADVERTÊNCIA: Os efeitos descritos neste manual podem não funcionar em superfícies polidas.

PILHAS DO TRANSMISSOR




Remover o parafuso da tampa do transmissor. Siga a direção da seta para abrir a tampa do compartimento das pilhas. Coloque das pilhas 1.5V (incluído) com os pólos "+" e "-" segundo indicação, e feche a tampa.

BATERIA DO CARRO



Remover o parafuso da tampa do veículo. Recarregue a bateria de 4,8V 400mAh Li-Ion com o cabo USB ligado a do bateria portátil, carregador de celular, carregador de carro USB ou computador; quando estiver completamente carregada coloque-a no seu compartimento e feche a tampa. Durante o carregamento, a luz do carregador acenderá. A luz apaga-se quando a carga foi completada.



Coloque as pilhas certificando-se de que a polaridade + / - está correta.



WARNUNG! Für Kinder unter drei Jahren nicht empfohlen, da das Spielzeug kleine Teile enthält, die von Kleinkindern verschluckt werden könnten, und daher Erstickengefahr besteht.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZU BATTERIEN

- Bewahren Sie die Batterien so auf, dass kleine Kinder sie nicht erreichen können.
- Die Batterien dürfen nur von Erwachsenen gewechselt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Batterien so einlegen, wie es die Abbildung mit den +/- Zeichen angibt.
- Tauschen Sie alle Batterien zur selben Zeit aus und benutzen Sie keine unterschiedlichen Batterien, oder neue und gebrauchte.
- Keine aufladbaren Batterien benutzen. Benutzen Sie immer die gleichen oder entsprechende Batterien wie die empfohlenen. Versuchen Sie nicht Batterien aufzuladen, die nicht aufladbar sind. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Spielzeug entnommen werden. Die elektrischen Verbindungen des Spielzeugs dürfen nicht umgangen werden.
- Wenn die verbrauchten Batterien entfernt worden sind, vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach geschlossen ist.
- Wir empfehlen den Gebrauch von Alkaline Batterien.

BENUTZUNG UNTER AUFSICHT VON ERWACHSENEN.

FARBEN UND TECHNISCHE DATEN KÖNNEN IN BEZUG AUF DAS FOTO ABWEICHEN.



WEEE. Wenn der Apparat nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien und bewahren Sie sie getrennt auf. Entsorgen Sie die elektrischen Bestandteile an der zuständigen Sammelstelle für elektrische und elektronische Güter. Die restlichen Bestandteile können mit dem häuslichen Abfall entsorgt werden.




Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist daraufhin, dass Batterien, Akkus, Knopfzellen, Akkupacks usw. nicht in den Hausmüll geworfen werden dürfen. Batterien sind für die Gesundheit und die Umwelt schädlich. Bitte helfen Sie, die Umwelt vor Gesundheitsrisiken zu schützen. Wenn das Spielzeug nicht mehr benutzt wird, brechen Sie es bitte mit einem gewöhnlichen Werkzeug aus dem Haushalt auf, wenn das Spielzeug über einen eingebauten Akku verfügt, oder schrauben Sie die Batteriefachabdeckung auf, um die Batterie aus dem Spielzeug zu nehmen. Entsorgen Sie die Batterie gemäß der an Ihrem Wohnort geltenden Gesetze zum Recycling oder zur Entsorgung von Batterien.

DE Durch diese WorldBrands SL erklärt, dass das Spielzeug erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen des Richtlinie 2014/53/EU Sie können die Konformitätserklärung, Doc Tornado Max XT180790, auf den folgenden Link an: <http://www.worldbrands.es/es/declaraciones-de-conformidad>


PROBLEMLÖSUNGEN

SYMPTOME	GRÜNDE	ABHILFE
Das Fahrzeug reagiert nicht oder nicht korrekt auf die Operationen des Senders.	- Eine Hochfrequenz-Störung, eingetreten in der Nähe von Hochspannungsleitungen, Transformatoren oder einigen Gebäudetypen. - Die Batterie geht zur Neige.	- Diese Orte meiden oder einen anderen Ort aufsuchen, um das Fahrzeug zu benutzen. - Die Batterien des Senders gegen neue austauschen.
Verlust der Kontrolle.	- Ein anderes funkferngesteuertes Fahrzeug, das dieselbe Frequenz benutzt, befindet sich in der Nähe. - Außerhalb des Kontrollbereichs.	- Begeben Sie sich an einen anderen Platz, wo Sie sich außerhalb der Interferenzen des anderen Fahrzeugs befinden. - Nähern Sie sich dem Fahrzeug, um wieder in den Kontrollbereich zu gelangen.
Das Fahrzeug bewegt sich langsam vorwärts, ist fehlgeleitet oder bewegt sich nicht.	- Die Batterien sind nicht korrekt in das Batteriefach eingelegt worden. - Die Batterie geht zur Neige. - In den Rädern haben sich Haare, Teppichflusen oder Schmutz verfangen.	- Prüfen Sie die Polarität und den richtigen Sitz der Batterien. - Batterien austauschen - Die Fremdkörper vorsichtig entfernen.


FUNKTIONEN DER FERNSTEUERUNG




1. Beide Hebel nach oben schieben: Das Fahrzeug fährt geradeaus.




2. Beide Hebel nach unten schieben: Das Fahrzeug fährt rückwärts.




3. Den linken Hebel nach oben schieben: Das Fahrzeug dreht sich um 360° nach rechts (wenn man den Hebel nach unten schiebt, dreht es sich nach links).




4. Den rechten Hebel nach oben schieben: Das Fahrzeug dreht sich um 360° nach links (wenn man den Hebel nach unten schiebt, dreht es sich nach rechts).




5. Gleichzeitig den linken Hebel nach oben und den rechten Hebel nach unten schieben: Das Fahrzeug dreht sich in 360°-Drehungen nach rechts (oder anders herum nach links).



6. Beide Hebel nach oben schieben und sobald das Fahrzeug geradeaus fährt, einen der Hebel nach unten schieben: Das Fahrzeug dreht seine Räder nach vorne.



7. Beide Hebel nach oben schieben und sobald das Fahrzeug geradeaus fährt, einen der Hebel nach unten schieben: Das Fahrzeug dreht seine Räder nach hinten.




8. Beide Hebel nach oben schieben und sobald das Fahrzeug geradeaus fährt, beide Hebel nach unten schieben: Das Fahrzeug kippt um sich selbst.

ON/OFF: Um die Wiedergabe zu starten, schalten Sie den Autoschalter ein. Wenn Sie fertig sind, platzieren Sie in der OFF.


WARNUNG: Die in diesem Handbuch beschriebenen Effekte funktionieren möglicherweise nicht auf polierten Oberflächen

BATTERIEN DER FERNBEDIENUNG



Deckel des Batteriefachs der Fernbedienung abschrauben und in Pfeilrichtung aufschieben, 2 1,5 V-Batterien (inbegriffen) mit der korrekten Polarität einlegen, Deckel wieder schließen und festschrauben.

BATTERIE DES FAHRZEUGS



Batteriedeckel am Fahrzeug abschrauben. Die 4,8 V 400 mAh Li-Ion-Batterie (inbegriffen) mit dem USB-Kabel an ein passendes Ladegerät oder einen Computer anschließen; wenn sie vollständig aufgeladen ist, wieder ins Batteriefach einlegen und Deckel schließen.

Während des Ladevorgangs schaltet sich das Licht ein. Wenn die Ladung abgeschlossen ist, ist das Licht AUS.



Beim Einlegen der Batterien auf korrekte Polarität + / - achten.

