


COBRA

INSTRUCTIONS

XTREM RAIDERS




COBRA

INSTRUCTIONS

EN
ES
FR
NL
DE
NO
DA
FI
SV
PT

CE



PRECAUÇÃO Não toque na antena durante a utilização, caso contrário, a distância de controlo do carro será afetada.

Se a potência diminuir, substitua as pilhas.

Retire sempre quando não utilizado durante um período prolongado

Mantenha o brinquedo longe de calor directo.

Não submergir o brinquedo em água pois pode danificar os componentes electrónicos.

Num caso de descarga electrostática, o brinquedo pode funcionar mal e deve ser configurado novamente

Não pegue no veículo em movimento

Mantenha as mãos, o cabelo e a roupa folgada afastados dos pneus e dos cubos da roda e quando o brinquedo estiver ligado (ON)

Evite bater em pessoas, animais ou mobiliário.

A UTILIZAR SOB A VIGILÂNCIA DE ADULTOS.

ADVERTÊNCIA! : Não indicado para crianças com idade inferior a 3 anos. Contém peças pequenas que podem ser ingeridas ou inaladas pela criança e provocar asfixia.

RAEE. Quando esta peça se encontrar fora de uso, retire as pilhas e guarde-as de forma separada. Leve os componentes eléctricos aos pontos de recolha de local para equipamentos eléctricos e electrónicos domésticos. Os restantes componentes podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

PRECAUÇÕES COM AS PILHAS

- Manter as pilhas longe do alcance das crianças pequenas.
- A substituição das pilhas deve ser realizada por um adulto.
- Certificar que as pilhas são colocadas correctamente, com os sinais + e - de acordo com as ilustrações
- Substituir todas as pilhas ao mesmo tempo e não misturar diferentes tipos de pilhas, ou pilhas novas com pilhas usadas.
- Não usar pilhas recarregáveis. Utilizar sempre pilhas iguais ou equivalentes às recomendadas.
- Não tentar recarregar pilhas que não sejam recarregáveis.
- As pilhas usadas devem retirar-se do jogo.
- Os terminais do jogo não se devem cortocuitar.
- Uma vez substituídas as pilhas, certificar-te que o compartimento está correctamente fechado.
- Recomendamos o uso de pilhas alcalinas.

Através deste World Brands SL declara que o brinquedo cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5 / CE. Você pode consultar a Declaração de Conformidade, Doc Cobra XT10036, no seguinte link:

<http://www.worldbrands.es/es/declaraciones-de-conformidad>

ENGLISH - EN


Transmitter battery installation

Ensure that the ON/OFF switch is in the OFF position.

Open the battery compartment.

Place 9V battery in the correct position.

Replace the cover.




Vehicle battery installation

Ensure that the ON/OFF switch is in the OFF position.

Open the battery compartment.

Place 4 AA batteries in the correct position.

Replace the cover.




START UP


1. Screw the antenna into the hole on the top of the remote




2. A red light in the remote control indicates that it is working. To make the vehicle move forwards or backwards, push on or pull back the trigger, respectively.



3. To make the vehicle turn left, turn the knob to the left. To make the vehicle turn right, turn the knob to the right.



4. To stop the vehicle, release the trigger.
5. If the car tends to turn left or right by itself, move the trimmer (on the underside of the car) to the right or left respectively to adjust the direction of the wheels.



6. For best performance, ensure that the antenna is pointing towards the vehicle at all times.

CAUTION: Do not touch the antenna while playing or the car distance control will be altered.
Replace the batteries if the power decreases.
Remove the batteries if you are not going to use it for a long time.
Keep the toy away from direct heat.
Do not submerge the toy into water that can damage the electronic assemblies
Under the environment with electrostatic discharge, the toy may malfunction and require user to reset the toy.
Do not pick up the vehicle in motion
Keep hands, hair and loose clothing away from tires when toy is switched on.
Avoid beating persons, animals or things

FOR USE UNDER ADULT SUPERVISION

WARNING! Not suitable for children under 3 years of age. Contains small parts that could be swallowed or inhaled by a child and that can cause choking.

WEEE. When this device can no longer be used, extract the batteries and store them separately. Take the electrical parts to your local electrical and electronic waste collection point. The remaining parts can be discarded along with normal household waste.

BATTERY WARNINGS:

- Keep batteries away from small children.
- Battery must be replaced by an adult.
- Make sure the batteries are inserted correctly, with the +/- signs as shown.
- Replace all batteries at the same time.
- Always use the same or equivalent battery to the recommended ones.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Used batteries should be removed from the game.
- The game terminals must not be short-circuited.
- After removal of batteries, ensure the compartment is properly closed.
- We recommend using alkaline batteries.


Through this WorldBrands SL declares that the toy meets the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 1999/5 / EC. You can view the Declaration of Conformity, Doc Cobra XT10036, on the following link:

<http://www.worldbrands.es/es/declaraciones-de-conformidad>

PORTUGUÊS - PT


Instalação das pilhas do comando.

1. Certifique-se de que o interruptor ON/OFF está na posição OFF.
2. Abra o compartimento das pilhas.
3. Coloque 1 pilha do tipo "9V" na posição correta.
4. Coloque novamente a tampa.




Instalação das pilhas do veículo

1. Certifique-se de que o interruptor ON/OFF está na posição OFF.
2. Abra o compartimento das pilhas.
3. Coloque 4 pilhas do tipo "AA" na posição correta.
4. Coloque novamente a tampa.




Funcionamento


1. Enrosque a antena no orifício da parte superior do comando.
2. Vai acender-se uma luz vermelha no controlo remoto para indicar que está em funcionamento. Para mover o veículo para a frente ou para trás, empurre ou puxe o acionador respetivamente.



3. Para o veículo virar para o lado esquerdo, vire o volante para o lado esquerdo. Para o veículo virar para o lado direito, vire o volante para o lado direito.



4. Para parar o veículo, solte o acionador.
5. Se o carro girar de modo autónomo para a esquerda ou direita, mova o trimmer (que se encontra na parte inferior do carro) para o lado direito ou esquerdo, respetivamente, a fim de ajustar a direção das rodas.



6. Para obter um rendimento ideal, certifique-se de que a antena está sempre apontada na direção do veículo.

WARNING: Rör ej antennen under tiden som du kör bilen då räckvidden kan påverkas.

Byt batterierna om strömmen minskar.

Avlägsna alltid batteriet när den inte kommer att användas under en längre tid.

Låt inte leksaken komma i direkt kontakt med värme.

Lägg inte produkten i vatten eftersom detta kan skada elektroniken inuti.

Om det finns statisk elektricitet i miljön kan leksaken sluta att fungera och användaren kan behöva att återställa leksaken.

Tag ej upp fordonet när det är i rörelse.

Håll händer, hår och löst åtsittande läder borta från hjulen när leksaken är i rörelse.

Undvik att träffa personer, djur eller saker.

SKA ANVÄNDAS UNDER TILLSYN AV VUXEN.

WARNING! Rekommenderas ej till barn under 3 år. Innehåller smådelar som kan förtäras eller inandas av barnet och framkalla kvävning.

WEEE. När enheten inte längre kan användas, ta ur batterierna. Lämna elektronikdelarna för återvinning. De återstående delarna kan kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall.


- Förvara batterierna utom räckhåll för små barn.
- Byte av batterier bör göras av en vuxen.
- Försäkra er om att batterierna placeras riktigt med + och - markeringarna enligt bilden.
- Byt alla batterier samtidigt och blanda inte olika batterier eller nya med urladdade.
- Använd inte omladdningsbara batterier.
- Använd alltid samma eller likvärdiga batterier som de som rekommenderas.
- Försök inte ladda om batterier som inte är omladdningsbara.
- Urladdade batterier bör plockas bort ur leksaken.
- Kortslut inte ändarna.
- När batterierna är urplockade försäkra er om att batterifacket är ordentligt stängt.
- Vi rekommenderar användning av alkaliska batterier.

Genom denna WorldBrands SL förklarar att leksaken uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5 / EG. Du kan se försäkringen om överensstämmelse, Doc Cobra XT10036, på följande länk:

<http://www.worldbrands.es/es/declaraciones-de-conformidad>


Instalación de las pilas de la emisora.

1. Asegúrese de que el interruptor ON/OFF está en posición OFF.
2. Abra el compartimento para pilas.
3. Coloque 1 pila 9V en la posición correcta.
4. Ponga de nuevo la tapa.




Instalación de las pilas del vehículo.

1. Asegúrese de que el interruptor ON/OFF está en posición OFF.
2. Abra el compartimento para pilas.
3. Coloque 4 pilas AA en la posición correcta.
4. Ponga de nuevo la tapa.




Funcionamiento


1. Enrosque la antena en el agujero de la parte superior del mando.
2. Una luz roja se encenderá en el mando para indicar que está en funcionamiento. Para mover el vehículo hacia delante o hacia atrás, presione o tire del gatillo respectivamente.



3. Para girar el vehículo hacia la izquierda, gire la rueda hacia la izquierda. Para girar el vehículo hacia la derecha, gire la rueda hacia la derecha.



4. Para detener el vehículo suelte el gatillo.
5. Si el coche gira por sí solo hacia la izquierda o hacia la derecha, mueva el trimer (que está en la parte de abajo del coche) hacia la derecha o la izquierda respectivamente para ajustar la dirección de las ruedas.



6. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que la antena apunta siempre hacia el vehículo.

PRECAUCIÓN: No toque la antena mientras juega o la distancia de control del coche se verá afectada.

Cambie las pilas si la potencia disminuye.

Extraiga las pilas cuando no vaya a usarlo durante un largo periodo de tiempo.

Mantenga el juguete alejado del calor directo.

No sumerja el juguete en agua ya que puede dañar los componentes electrónicos.

En un entorno con descarga electrostática, el juguete puede funcionar mal y requerir que se vuelva a encender.

No coja el vehículo en movimiento

Mantenga las manos, el pelo y la ropa alejados de los neumáticos y cuando el interruptor esté encendido (ON)

Evite golpear a personas, animales y a los muebles de la casa.

Utilícese bajo la vigilancia de un adulto

UTILÍCESE BAJO LA VIGILANCIA DE UN ADULTO.

ADVERTENCIA: No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas que pueden ser ingeridas o inhaladas y producir asfixia.

RAEE. Cuando este aparato se encuentre fuera de uso, extraiga las baterías y guárdelas en forma separada. Lleve los componentes eléctricos a los puntos de recolección local de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Los demás componentes pueden eliminarse junto con los desechos domésticos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS PILAS

- Mantener las pilas lejos del alcance de los niños pequeños.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Asegúrese de poner las pilas correctamente, con los signos + y - según la ilustración.
- Sustituir todas las pilas al mismo tiempo y no mezclar diferentes pilas, o pilas nuevas con pilas usadas.
- No usar pilas recargables. Utilizar siempre pilas iguales o equivalentes a las recomendadas.
- No intentar recargar pilas que no sean recargables.
- Las pilas gastadas deben ser retiradas del juguete.
- Los terminales del juguete no se deben cortocircuitar.
- Una vez retiradas las pilas asegúrese que el compartimento está correctamente cerrado.
- Recomendamos el uso de pilas alcalinas.

Por medio de la presente World Brands S.L declara que el juguete cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.


Puede consultar la Declaración de Conformidad, Doc Cobra XT10036, en el siguiente enlace:

<http://www.worldbrands.es/es/declaraciones-de-conformidad>

SVENSKA - SV


Isättning av batteri i sändare

1. Kontrollera så att strömbrytaren ON/OFF står på "OFF"
2. Öppna batteriluckan
3. Placera 1 st 9V-batteri i rätt position
4. Sätt tillbaka locket.



Isättning av batteri i bil

1. Kontrollera så att strömbrytaren ON/OFF står på "OFF"
2. Öppna batteriluckan
3. Placera 4 st AA-batterier i rätt position
4. Sätt tillbaka locket.




Starta


1. Skruva i antennen i hålet på toppen av fjärrkontrollen




2. En röd lampa på fjärrkontrollen visar att den fungerar. För att köra bilen framåt eller bakåt, tryck fram eller dra tillbaka avtryckaren.



3. För att svänga bilen åt vänster, vrid vredet åt vänster. För att svänga bilen åt höger vrid vredet åt höger.



4. För att stanna fordonet, släpp avtryckaren.
5. Om bilen tenderar att svänga åt vänster eller höger av sig själv justera då trimmerknappen (som är placerad på bilens undersida) åt höger eller vänster. Denna justering ändrar bilens hjulinställning.



6. För bäst prestanda, se till att antennen pekar mot bilen hela tiden.

VAROITUS Älä koske antenniin leikkiessäsi autolla.

Vaihda paristot mikäli tehot laskevat.

Poista paristot jos se on pidemmän aikaa käyttämättömänä.

Älä pidä lelua suoran lämmönlähteen lähellä.

Älä upota lelua veteen, elektronisten osien vaurioitumisen estämiseksi.

Jos ympäristössä on staattisen sähkönpurkauksia, lelun toiminta saattaa häiriintyä ja vaatia uudelleenasetusta.

Älä ota lelua käteesi sen liikkeessä.

Pidä kädet, hiukset ja väljät vaatteet etäällä auton pyöristä lelun ollessa käynnissä.

Varo törmäämistä ihmisiin, eläimiin tai esineisiin.

KÄYTETÄÄN AIKUISTEN VALVONNASSA.

VAROITUS! ei suositella alle 3-vuotiaille lapsille. Sisältää pieniä osia, joita lapset voisivat niellä tai jotka voivat joutua henkitorveen aiheuttaen siten tukehtumista.

WEEE. Kun tätä laitetta ei enää käytetä, ota paristot ja talleta ne erikseen tai vie ne paristojen keräyspisteeseen. Vie sähköosat paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. Loput osat voidaan hävittää yhdessä tavallisen kotitalousjätteen mukana.

- Pidä paristot pienten lasten ulottumattomissa.
- Paristot saa vaihtaa vain aikuinen henkilö.
- Vaihtaessasi paristot, varmista, että ne on laitettu oikein, plus- ja minusnavat kuvan mukaan.
- Vaihda kaikki paristot samaan aikaan, älä sekoita erityyppisiä paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja.
- Älä käytä ladattavia paristoja. Käytä aina valmistajan suosittelemia tai vastaavia paristoja.
- Ää yritä ladata ei-ladattavia paristoja.
- Loppuun kuluneet paristot on otettava pois lelusta.
- Älä aiheuta oikosulkua lelun liittimiin.
- Paristojen poiston jälkeen, varmista, että pariston kansin on hyvin kiinni.
- Suosittelemme alkaliparistojen käyttöä.


Tällä WorldBrands SL vakuuttaa, että lelu täyttää olennaiset vaatimukset ja muiden määräysten mukainen Direktiivin 1999/5 / EY.

Voit tarkastella vaatimustenmukaisuusvakuutus, Doc Cobra XT10036, seuraavaa linkkiä:

<http://www.worldbrands.es/es/declaraciones-de-conformidad>


Installation des piles d'émetteur

1. Veillez à ce que l'interrupteur ON/OFF soit positionné sur OFF
2. Ouvrez le compartiment à piles.
3. Placez 1 pile « 9V » dans la position correcte.
4. Remplacez le couvercle.




Installation de la batterie du véhicule

1. Veillez à ce que l'interrupteur ON/OFF soit positionné sur OFF
2. Ouvrez le compartiment à piles.
3. Placez 4 piles « AA » dans la position correcte
4. Remplacez le couvercle.




Demarrage


1. Vissez l'antenne dans le trou sur en dessus de la télécommande
2. Une lumière rouge de la télécommande indique qu'elle fonctionne. Pour faire avancer ou reculer la voiture, appuyez ou tirez sur la gâchette respectivement



3. Pour faire tourner la voiture vers la gauche, tournez le bouton vers la gauche. Pour faire tourner la voiture vers la droite, tournez le bouton vers la droite.



4. Pour mettre la voiture à l'arrêt, relâchez la gâchette.
5. Si la voiture a tendance à tourner à gauche ou à droite par elle-même, déplacer le trimère (en dessous de la voiture) respectivement par la droite ou la gauche pour ajuster la direction des roues.



6. Pour des performances optimales, assurez-vous toujours que l'antenne pointe vers la voiture.

MISE EN GARDE: Ne touchez pas l'antenne lors du jeu ou la commande à distance de la voiture sera modifiée.

Remplacez les piles si la puissance diminue.

Retirez les piles si vous n'allez pas l'utiliser pendant une période longue.

Gardez le jouet à l'écart de la chaleur directe.

Ne pas immerger le jouet dans l'eau pouvant endommager les composants électroniques

Dans le cadre de l'environnement avec une décharge électrostatique, le jouet peut mal fonctionner et exiger que l'utilisateur faites une réinitialisation du jouet.

Ne ramassez pas le véhicule en mouvement

Garder les mains, les cheveux et les vêtements amples loin des pneus lorsque le jouet est en marche.

Éviter de frapper des personnes, des animaux ou des choses

POUR UNE UTILISATION SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE

ATTENTION! Ce produit est déconseillé pour les enfants de moins de 3 ans. Contient des petites pièces qui peuvent être avalées ou inhalées par l'enfant et provoquer ainsi l'asphyxie.

WEEE. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, retirez-en les piles et rangez-les séparément. Déposez les composants électriques dans les centres locaux pour dépôts de déchets électriques et électroniques. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.


- Veillez à garder les piles hors de portée des enfants.
- L'installation des piles doit être faite par un adulte.
- Assurez-vous d'installer les piles correctement, avec les signes +/- suivant le dessin.
- Changez toutes les piles en même temps et ne mélangez pas différents types de piles, ou des piles neuves avec des piles usées.
- N'utilisez pas des piles rechargeables. N'utilisez que les piles recommandées ou équivalentes.
- N'essayez en aucun cas de recharger des piles qui ne soient pas rechargeables.
- Les piles usées doivent être retirées du jouet.
- Ne pas court-circuiter les bornes des piles.
- Une fois les piles retirées, assurez-vous que le compartiment est correctement fermé.
- Il est conseillé d'utiliser des piles alcalines.

Grâce à cette WorldBrands SL déclare que le jouet satisfait les exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la La directive 1999/5 / CE. Vous pouvez consulter la déclaration de conformité, Doc Cobra XT10036, sur le lien suivant:

<http://www.worldbrands.es/es/declaraciones-de-conformidad>


Lähettimen pariston asennus.

1. Varmista, että ON/OFF -kytkin on OFF-asennossa.
2. Avaa paristokotelo.
3. Asenna 1 9V paristoa.
4. Laita suoja takaisin paikalleen.



Ajoneuvon pariston asennus.

1. Varmista, että ON/OFF -kytkin on OFF-asennossa.
2. Avaa paristokotelo.
3. Asenna 4 AA paristoa.
4. Laita suoja takaisin paikalleen.




Käynnistys


1. Ruuvaa antenni paikalleen kauko-ohjaimen yläosassa olevaan aukkoon.



2. Punainen led-valo osoittaa kaukosäätimen toimivan. Työnnä liipainta eteen- tai taaksepäin suuntaan johon haluat liikuttaa ajoneuvoa.




3. Käännä nupista vasemmalle, kun haluat ajoneuvon kääntyvän vasemmalle. Käännä nupista oikealle, kun haluat ajoneuvon kääntyvän oikealle.



4. Pysäyttääksesi ajoneuvon, laske liipasin vapaaksi.

5. Jos auto kääntyy itsestään vasemmalle tai oikealle, liikuta trimmiä (auton alapuolella) vastaavasti oikealle tai vasemmalle pyörien suunnan säätämiseksi.



6. Saadaksesi parhaan tehon, varmista, että antenni osoittaa ajoneuvoa kohden koko ajan.

FORSIGTIG: Antennen må ikke berøres under legen, da bilens afstandskontrol eller bliver ændret.

Udskift batterierne, hvis strømmen falder.

Hvis du ikke skal bruge den i længere tid, skal du tage batterierne.

Hold legetøjet væk fra direkte varme.

Legetøjet må ikke nedsænkes i vand, da dette kan skade de elektroniske samlinger

Under omgivelser med elektrostatisk afladning, kan legetøjet svigte, og dette påkræver at brugeren genindstiller legetøjet.

Bilen må ikke samles op når den er i bevægelse

Når legetøjet er tændt, skal du holde hænder, hår og løst tøj væk fra dækkene.

Undgå at ramme personer, dyr eller andre ting med legetøjet

SKAL ANVENDES UNDER OPSYN AF EN VOKSEN.

ADVARSEL! Ikke beregnet til børn under 3 år. Spillet indeholder små dele, som barnet kan komme til sluge, og som kan medføre risiko for kvælning.

WEEE. Når denne enhed ikke længere kan bruges, tages batterierne ud og opbevares separat. Aflever de elektroniske dele og batterier til storskrald eller på genbrugsstationen. Resterende dele kan smides ud som normalt affald.


- Hold batterierne uden for små børns rækkevidde.
- Batterier skal udskiftes af en voksen.
- Sørg for at lægge batterierne rigtigt med tegnene + og - som vist på tegningen.
- Udskift alle batterier samtidigt og bland ikke forskellige batterier eller nye batterier med brugte.
- Brug ikke genopladelige batterier. Brug altid de anbefalede batterier eller batterier, der svarer hertil. Forsøg ikke at genoplade batterier, der ikke er genopladelige.
- Brugte batterier skal fjernes fra legetøjet.
- Legetøjets terminaler må ikke kortsluttes.
- Når batterierne er fjernet, skal man sikre sig, at rummet er lukket korrekt.
- Vi anbefaler, at man anvender alkalinebatterier.

Gennem denne WorldBrands SL erklærer, at legetøjet opfylder de væsentlige krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5 / EF. Du kan se overensstemmelseserklæring, Doc Cobra XT10036, på følgende link:

<http://www.worldbrands.es/es/declaraciones-de-conformidad>


Accu-installatie zender

1. Verzeker u dat de ON/OFF knop is in de OFF stand
2. Open het batterijencompartiment
3. Plaats 1 "9V" batterijen in de juiste positie.
4. Bevestig de deksel.




Batterij installatie voertuig

1. Verzeker u dat de ON/OFF knop is in de OFF stand
2. Open het batterijencompartiment
3. Plaats 4 "AA" batterijen in de juiste positie.
4. Bevestig de deksel.




Opstarten


1. Schroef de antenne in het daarvoor bestemde gat bovenop de afstandsbetiening.



2. Een rood licht in de afstandsbetiening geeft aan dat het werkt. Om het voertuig voorwaarts of achterwaarts te bewegen, duw tegen of trek aan de trekker, respectievelijk...




3. Om het voertuig naar links te keren, draai de knop naar links. Om het voertuig naar rechts te keren, draai de knop naar rechts.



4. Om het voertuig te laten stoppen, laat de trekker los.

5. Mocht de auto uit zichzelf naar links of rechts rijden, beweeg dan de trimer (aan de onderkant van de auto) naar rechts of links om de richting van de wielen bij te stellen.



6. Om de beste prestaties te krijgen, verzekert u dat de antenne altijd op het voertuig gericht is.

VOORZICHTIG: Raak de antenne niet aan tijdens het spelen, de auto controle kan dan wijzigen

Vervang de batterijen, zodra het vermogen afneemt.

Verwijder de batterijen voor langere tijd niet wordt gebruikt.

Houdt het speelgoed weg van hitte

Dompel het speelgoed niet onder water, dit kan de elektronische verbindingen beschadigen.

Een omgeving met electrostatische ontladingen, kan storend zijn voor het speelgoed en mogelijkwerijs moet het speelgoed gereset worden.

Niet oppakken als het voertuig in beweging is.

Houdt handen, haar en losse kleding weg van de banden als het speelgoed aan staat.

Vermijdt botsingen met personen, dieren of voorwerpen.

GEbruIKEN ONDER TOEZICHT VAN VOLWASSENEN.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Bevat kleine onderdelen die door het kind ingeslikt of ingeademd kunnen worden en verstikking veroorzaken.

WEEE. Wanneer dit apparaat niet in gebruik is, moet u de batterijen verwijderen en deze apart bewaren. Breng elektrische elementen altijd naar een speciaal ophaalpunt voor elektrische en elektronische apparaten. De rest kunt u bij gewoon huisafval doen.

BATTERIJWAARSCHUWINGEN


- Breng de batterijen niet in de buurt van kleine kinderen.
- De batterijen moeten door een volwassene verwisseld worden.
- Zorg er voor dat u de batterijen goed aanbrengt, met de tekens +/- zoals op de illustratie te zien is.
- Vervang altijd alle batterijen tegelijk. Gebruik niet tegelijkertijd batterijen van diverse merken of oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik geen herlaadbare batterijen. Gebruik steeds de aanbevolen of gelijkwaardige batterijen.
- Probeer niet batterijen te herladen die daar niet voor geschikt zijn.
- De uitgebrande batterijen moeten verwijderd worden.
- Geen kortsluiting veroorzaken in het spel.
- Als u eenmaal de batterijen verwijderd heeft, verzeker u er dan van dat het compartiment op de goede manier gesloten is.
- Wij raden u aan alkalische batterijen te gebruiken.

Door deze WorldBrands SL verklaart dat het speelgoed voldoet de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de Richtlijn 1999/5 / EG. U kunt de verklaring van overeenstemming, Doc Cobra XT10036, op de volgende link bekijken:

<http://www.worldbrands.es/es/declaraciones-de-conformidad>


Transmitteren batteri installation

1. Sørg for, at Til / Fra kontakten er i Fra position.
2. Åbn batterirummet.
3. Placer 1 9V batteri i den korrekte position
4. Sæt låget tilbage på plads.



Bilens batteri installation

1. Sørg for, at Til / Fra kontakten er i Fra position.
2. Åbn batterirummet.
3. Placer 4 AA batterier i den korrekte position
4. Sæt låget tilbage på plads.




Igangsætning


1. Skru antennen ind i hullet på toppen af fjernbetjeningen




2. Et rødt lys i fjernbetjeningen indikerer, at det virker. For at gøre køretøjet bevæger sig fremad eller bagud, skubbe på eller trække sig tilbage på aftrækkeren, henholdsvis.



3. For at gøre køretøjet forlod igen, dreje knappen til venstre. For at gøre køretøjet drej til højre, drej knappen til højre.



4. At standse køretøjet, slip på aftrækkeren.
5. Hvis bilen har tendens til at dreje mod venstre eller højre af sig selv, skal du flytte trimmeren (på bilens underside) henholdsvis mod højre eller venstre for at justere hjulenes retning.



6. For bedste ydeevne skal det sikres, at antennen peger mod bilen på alle tidspunkter.

ADVARSEL Berør ikke antenna mens du leker med bilen, ellers kan avstandskontrollen bli endret. Bytt ut batteriene om styrken reduseres. Fjern batteriene hvis du ikke kommer til å bruke den på en stund. Hold leken vekk fra direkte varme. Senk ikke leken ned i vann ettersom det kan skade dens elektroniske montering. Ved miljø med elektrostatisk lading kan leken fungere feil og kreve at brukeren må tilbakestille leken. Plukk ikke opp kjøretøy i bevegelse. Hold hender, hår og løse klær vekk fra dekkene når leken er skrudd på. Unngå å treffe mennesker, dyr eller ting.

BRUKES UNDER TILSYN AV EN VOKSEN.

ADVARSEL! Anbefales ikke for barn under 3 år. Inneholder deler som kan svelges eller inhaleres av barnet og forårsake kvelning.

WEEE. Når enheten ikke lenger kan brukes, ta ut batteriene og oppbevar dem adskilt. Lever de elektroniske komponentene til gjenvinning. Resterende deler kan kastes i vanlig restavfall.


- Oppbevar batteriene utilgjengelig for små barn.
- Batteriene må skiftes av en voksen.
- Sørg for at batteriene settes inn korrekt, med tegnene + og - i henhold til illustrasjonen.
- Skift ut alle batteriene samtidig, og ikke bland forskjellige typer batterier, eller nye og gamle batterier.
- Ikke bruk oppladbare batterier. Bruk alltid anbefalte batterier eller tilsvarende.
- Ikke forsøk å lade opp batterier som ikke er oppladbare.
- Oppbrukte batterier må tas ut av leken.
- Lekens tilkoblingspunkter må ikke kortsluttes.
- Sørg for at batterikammeret er skikkelig lukket etter at batteriene er fjernet.
- Vi anbefaler deg å bruke alkaliske batterier.

Gjennom denne WorldBrands SL erklærer at produktet holder hovedkravene og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5 / EF.
Du kan se samsvarserklæringen, Doc Cobra XT10036, på følgende link:

<http://www.worldbrands.es/es/declaraciones-de-conformidad>


Einlegen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass sich der ON/OFF-Schalter in der OFF-Position befindet.
2. Öffnen Sie das Batteriefach.
3. Legen Sie 1 9V Batterie in der angegebenen Popsition ein.
4. Schließen Sie das Batteriefach wieder.



Einlegen der Batterien des Fahrzeugs.

1. Vergewissern Sie sich, dass sich der ON/OFF-Schalter in der OFF-Position befindet.
2. Öffnen Sie das Batteriefach.
3. Legen Sie 4 AA-Batterien in der angegebenen Position ein.
4. Schließen Sie das Batteriefach wieder.




Gebrauchsanweisung


1. Schrauben Sie die Antenne in den oberen Teil der Fernbedienung ein.




2. Ein rotes Licht leuchtet auf der Fernbedienung auf, um die Funktionsbereitschaft anzuzeigen. Um das Fahrzeug vor- oder rückwärts zu bewegen, drücken oder ziehen sie an dem Abzugshahn, je nach Bewegung.



3. Um das Fahrzeug nach links zu bewegen, drehen Sie das Rad nach links; um es nach rechts zu bewegen, nach rechts.



4. Um das Fahrzeug anzuhalten, lassen Sie den Abzugshahn los.
5. Wenn das Fahrzeug aus eigenem Antrieb nach recht oder links fährt, bewegen Sie den Trimer nach rechts oder links (er befindet sich am unteren Teil des Fahrzeugs), um die Richtung der Räder zu korrigieren.



6. Richten Sie die Antenne immer auf das Fahrzeug, um eine optimalen Erfolg zu erzielen.

VORSICHT: Berühren Sie die Antenne nicht, während Sie mit dem Auto spielen, oder wenn es zu weit entfernt ist. Wechseln Sie die Batterien aus, wenn es nicht mit voller Kraft funktioniert. Nehmen Sie die Batterien wenn Sie es eine zeitlang nicht benutzen wollen. Bewahren Sie das Spielzeug nicht in der Nähe einer direkten Wärmequelle auf. Tauchen Sie das Spielzeug nicht in Wasser ein, da die elektronischen Teile Schaden nehmen könnten. In einer Umgebung mit elektrostatischer Entladung könnte das Spielzeug schlecht funktionieren und es müsste erneut eingeschaltet werden. Versuchen Sie nicht, das Fahrzeug anzufassen, wenn es in Bewegung ist. Halten Sie Ihre Hände, Ihr Haar und Ihre Kleidung fern von den Rädern des Fahrzeugs und wenn es angeschaltet ist. (ON) Vermeiden Sie es, Personen, Tiere oder Möbel in der Wohnung anzufahren.

BENUTZUNG UNTER AUFSICHT VON ERWACHSENEN.

WARNUNG! Für Kinder unter drei Jahren nicht empfohlen, da das Spielzeug kleine Teile enthält, die von Kleinkindern verschluckt werden könnten, und daher Erstickungsgefahr besteht.

WEEE. Wenn der Apparat nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien und bewahren Sie sie getrennt auf. Entsorgen Sie die elektrischen Bestandteile an der zuständigen Sammelstelle für elektrische und elektronische Güter. Die restlichen Bestandteile können mit dem häuslichen Abfall entsorgt werden.

- Bewahren Sie die Batterien so auf, dass kleine Kinder sie nicht erreichen können.
- Die Batterien dürfen nur von Erwachsenen gewechselt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Batterien so einlegen, wie es die Abbildung mit den +/- Zeichen angibt.
- Tauschen Sie alle Batterien zur selben Zeit aus und benutzen Sie keine unterschiedlichen Batterien, oder neue und gebrauchte.
- Keine aufladbaren Batterien benutzen. Benutzen Sie immer die gleichen oder entsprechende Batterien wie die empfohlenen. Versuchen Sie nicht Batterien aufzuladen, die nicht aufladbar sind. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Spielzeug entnommen werden. Die elektrischen Verbindungen des Spielzeugs dürfen nicht umgangen werden.
- Wenn die verbrauchten Batterien entfernt worden sind, vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach geschlossen ist.
- Wir empfehlen den Gebrauch von Alkaline Batterien.


Durch diese WorldBrands SL erklärt, dass das Spielzeug erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen des Richtlinie 1999/5 / EG.

Sie können die Konformitätserklärung , Doc Cobra XT10036,auf den folgenden Link an:

<http://www.worldbrands.es/es/declaraciones-de-conformidad>


Senderens batteri-installasjon

- 1.Pass på at AV/PÅ knappen er AV.
2. Åpne batteri-holderen.
3. Sett 1 9V batteri i korrekt posisjon.
4. Sett dekkelet på.



Kjøretøyets batteri-installasjon

- 1.Pass på at AV/PÅ knappen er AV.
2. Åpne batteri-holderen.
3. Sett 4 AA batterier i korrekt posisjon.
4. Sett dekkelet på.




Oppstart


1. Skru antenna inn i hullet på toppen av fjernkontrollen




2. Et rødt lys i kontrollen betyr at det fungerer. For å få kjøretøyet til å flytte seg fremover eller bakover, trykk på eller dra tilbake utløseren, henholdsvis .



3. For å få kjøretøyet til å svinge til venstre, vri knoppen til venstre. For å få kjøretøyet til å svinge til høyre, vri knoppen til høyre.



4. For å stoppe kjøretøyet, slipp utløseren.
5. Hvis bilen har en tendens til å svinge til venstre eller høyre selv, flytt trimmeren (på undersiden av bilen) til høyre eller venstre henholdsvis for å justerer retningen til hjulene.



6. For best ytelse, sikre at antennen peker mot kjøretøyet hele tiden.